⚠警告

あなたと他の人の安全を守るために次の指示に従ってください。

●作業を始める前に

- この取扱説明書を事前に読み、正しい取扱い方法を十分にご理解の上操作してください。
- 間違いなく取扱うために各部の操作になれ、すばやく停止する方法を習得してください。
- 適切な指示、説明なしでは誰にも本機を使用させないでください。特に子供には操作させないでください。事故や機器の損傷が起こる原因となります。
- 本機を他人に貸す場合は、取扱い方法を良く説明し、取扱説明書を良く読むように指導してください。
- 過労や飲酒、薬物を服用して本機を使用しないでください。判断が鈍り重大な事故を引き起こすことがあります。
- 日常点検、整備を必ず行い本機を常に良好な操作状態にしておいてください。不具合な状態や問題のある状態で操作すると、ケガをしたり本機を損傷する原因となります。
- 燃料は非常に引火しやすく、また気化した燃料は爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは必ずエンジンを停止して換気の良い場所で行ってください。
- 燃料を補給するときや燃料タンクの付近では、タバコを吸ったり炎や火花など火気を近づけないでください。
- 燃料はこぼさないように注意して給油限界レベルを超えないように補給してください。燃料給油キャップを確実に締めてください。もし燃料がこぼれた場合はきれいにふき取りよく乾かしてからエンジンを始動してください。
- 屋内や換気の悪い場所では、エンジンをかけないでください。有害な一酸化炭素がたまってガス中毒を引き起こすおそれがあります。
- カバーやラベル類、その他の部品を外して操作しないでください。
- 誤った部品を取付けたり改造をしないでください。思わぬ事故の原因となることがあります。

⚠警告

- 防護装置（サイド　ラバー、リヤ　プロテクタ　ラバー、ベルトカバー）は正しく取付けられているか確認してから作業してください。
- 衣類や頭髪、手ぬぐいなどが巻き込まれないよう作業に適した服装をし、防護メガネ、手袋、ひざ下まである長靴などを用いて作業してください。
- 夜間や悪天候などで視界の悪いときは作業しないでください。事故の危険性が高くなります。
- 放出物や衝突による事故防止のため、作業範囲内の石、空き缶、板切れなどすべての異物を取除いてくださ い。
- 本機を使用する前に必ず刈刃を点検してください。刈刃が摩耗、損傷していると破片によって大ケガをすることがあります。点検は必ず厚手の手袋を着用してください。
- 本機は草刈り以外の目的で使用しないでください。故障の原因となるばかりでなく、思わぬ事故を引き起こすことがあります。
- 草が濡れていたり、雨天のときは草刈り作業をしないでください。転倒の危険が増します。

●作業中

- エンジンが始動しているときは、手や足を刈刃カバーの上におかないでください。刈刃は鋭くとがっていて高速で回転しています。誤って接触すると大ケガをします。
- 草刈り作業範囲内に石などの異物があると、刈刃の回転力により石飛びが発生することがあります。人身および物損事故が起きないよう作業時には十分注意してください。特に左前方から右方向へ180°の範囲内は注意してください。
- 作業範囲内に人や動物、車などを近づけないでください。もし人や動物、車などが近づいたら作業を停止してください。また作業している周辺に人家や車などがある場合は、防護シートなどでおおってから作業を行ってください。
- 作業中はハンドルをしっかり持ち足元に注意して行ってください。刈取った草は滑りやすく転倒するおそれがあるので、走らず本機の速度に合わせて作業してください。

⚠警告

- 移動､方向転換するときは刈刃を停止させ､走行クラッチ　レバーのみ使用して行ってください。刈刃が回転していると異物などの飛び出しにより大ケガをするおそれがあります。
- 刈刃カバー内に刈取った草が詰まったときは、速やかに刈刃を停止させ､草の除去が安全に行える場所に本機を移動してください。移動後エンジンを停止し、点火プラグ　キャップを外し、厚手の手袋を着用して草の除去作業をしてください。
- 本機に草や木の葉を蓄積させたままにしないでください。草や木の葉は燃えやすく特にエンジンの近くにあると火災の原因となります。
- エンジン運転中は刈取り高さの調整をしないでください。誤ってレバーを操作されると本機が動き出し大ケガをするおそれがあります。
- 作業中障害物に当たったときはすぐにエンジンを停止させ、万一の始動を防止するため点火プラグ　キャップを外し（48頁参照)、損傷の有無を調べてください。損傷があった場合、修理しないで再始動すると、損傷のある部品が飛び出すなどして大ケガをするおそれがあります。
- 過労による事故防止のため、長時間連続の作業をせず途中休憩を取ってください。

●作業が終わったら

- 作業が終わり、本機を移動する場合は刈刃を停止させ、刈取り高さの調整が行える安全な場所に移動し、エンジンを停止してから刈取り高さを最も高い位置にしてください。
- 各部の点検・調整・清掃を行うときは、エンジンを停止し、各部が十分冷えてから行ってください。
- 長期保管前には、燃料タンク内の燃料を抜取り、本機を火気のないところに保管してください。また抜いた燃料は引火しやすく、火災や爆発の危険があります。所定の燃料タンクなどに入れ、保管してください。
- 車への積み降ろしをするときは、必ずアユミ板を使用しゆっくり行ってください。転倒､落下によりケガをするおそれがあります。
- 運搬時には転倒や落下しないように本機を確実に固定してください。また燃料タンクとキャブレータ内の燃料を抜いてください。

●安全ラベル

本機を安全に使用していただくため、本機には安全ラベルが貼ってあります。安全ラベルをすべて読んでからご使用ください。
ラベルははっきりと見えるように、きれいにしておいてさい。
本機に貼ってあるラベルが汚れ、破れ、紛失などで読めなくなってしまったときは新しいラベルに貼り替えてください。また安全ラベルが貼られている部品を交換する場合は、ラベルも新しい物を貼ってください。安全ラベルはお買いあげ販売店にご注文ください。

警　告
火気
厳禁
火災や爆発により死傷するおそれがあるので、
● 給油時にはエンジンを停止すること。
● 給油口に火を近づけないこと。
警　告
排気ガスによる中毒のおそれがあるので、換気の悪い所で使用しないこと。
注　意
ヤケドをするのでマフラーにふれないこと。
警　告
死傷事故防止のため，下記および取扱説明書を読み，理解して正しく取扱うこと。
■ 急発進および刈刃によるケガ防止のため、エンジンの始動，停止時はクラッチを切ること。
■ 点検整備時はエンジンを停止すること。
本田技研工業株式会社
石飛び注意
危険
保護具着用